



Popcornmaschine

Zubehör	Zutaten-Menge	
2 Becher	Mais	130 gr. (1 Becher)
1 Einfüller	Fett (Öl)	1/8 aus einer 250g Packung Fett
1 Stromkabel	Zucker	45 gr. (1 Becher)
1 Holz-Kochlöffel		

Sicherheitshinweise

- Die Popcornmaschine nicht benutzen, solange die Anleitung nicht gelesen wurde (Sonst Gefahr für schwere Verletzungen)
- Popcornmaschine nur verwenden, wenn sie hygienisch einwandfrei ist! (Sonst besteht Krankheitsgefahr)
- Kesselheizung immer ausschalten, wenn kein Popcorn gepoppt wird! (Öl kann einbrennen und es könnte zu einer Stichflamme kommen!)
- Den Kessel während des Betriebs niemals anfassen!
- Bitte nehmen Sie die Reinigungen gründlich vor, entsprechend der Reinigungsanleitung. Sonst besteht die Gefahr, dass der Kessel einbrennt!

Bedienungsanleitung

1. Die Lampe, die Kesselheizung und den Rührwerkmotor einschalten.
2. Großer Becher mit Mais und den kleineren Becher mit Zucker befüllen und alles in den Kessel geben. **Achtung: Kessel dabei nicht berühren!!!!**
3. Danach einen Würfel Fett in den Kessel geben. (eine Packung Fett wird in 8 Würfel aufgeteilt und davon wird ein Würfel Fett in den Kessel gegeben)
4. Den Deckel auf den Kessel drücken.
5. Der Mais wird den Deckel hochdrücken, sobald dieser aufplatzt. Hat sich der Deckel so weit geöffnet und der Mais quillt aus dem Kessel heraus, heben Sie den Deckel soweit an, dass er von dem Magneten unter dem Kabinettdach festgehalten werden kann. Wenn die Körner aufhören zu zerplatzen, kann das im Kessel verbliebene Popcorn ausgeleert werden, indem Sie den Entleerhebel anheben.
6. Wiederholen Sie die Schritte 2. – 5. nach Bedarf und füllen Sie Mais, Zucker und Fett nach. Bitte bei längerer Nutzung regelmäßig eine Zwischenreinigung während der Popcornzubereitung durchführen, siehe Reinigungsanleitung!
7. Nach dem letzten Durchgang füllen Sie das im Kabinett befindliche Popcorn in ein sauberes Behältnis und schalten Sie die Schalter aus. Bitte Endreinigung vornehmen!

Reinigungsanleitung

Zwischenreinigung, während der Popcornzubereitung machen!

- Befüllen Sie den noch warmen Kessel mit ½ Liter Wasser und schließen Sie den Kesseldeckel.
- Beachten Sie, dass die beiden Plexiglastüren während des Reinigens geöffnet bleiben müssen und die Kesselheizung ausgeschaltet sein muss.
- Lassen Sie das Rührwerk noch ca. 30 Sekunden laufen und schalten Sie dann erst das Rührwerk aus.
- Wischen Sie nun den äußeren Kesselrand und die Rührwerkstange mit einem feuchten Schwamm oder Schwammtuch ab um ein Verkleben zu verhindern.
- Öffnen Sie den Kesseldeckel und entleeren Sie das Wasser vorsichtig in eine bereitgestellte Schüssel.
- Reinigen Sie nun den Innenkessel, den Deckel sowie das Rührwerk mit einem feuchten Schwamm oder Schwammtuch.
- Decken Sie dazu bitte das Popcorn mit einem frischen Geschirrtuch ab.
- Das Gerät steht nun wieder zur Popcornproduktion bereit (siehe Punkt 1 der Bedienungsanleitung)

Wichtig

- **Keinesfalls den Kessel ins Wasser tauchen!!!**
- **Niemals zur Reinigung Drahtbürsten oder Drahtschwämme verwenden!!!**

Endreinigung

Am Ende des Tages sollte die Maschine gründlich gereinigt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät hierfür vollständig ausgeschaltet ist.

- Geben Sie ½ Liter Wasser und ein wenig flüssiges Spülmittel in den warmen Kessel. Die beiden Plexiglastüren müssen dabei geöffnet bleiben.
- Nach ca. 15 Minuten entleeren Sie das Wasser vorsichtig in eine bereitgestellte Schüssel. Wischen Sie den ganzen Kessel mit einem angefeuchteten Tuch aus.
- Nehmen Sie das Rührwerk, das Gewicht und den Deckel ab und reinigen Sie alles in warmem Wasser mit einem Schwamm oder Schwammtuch und wischen Sie anschließend mit klarem Wasser nach.
- Den Kessel nun innen und außen mit einem Geschirrtuch trocken reiben.
- Die Innenflächen des Kabinetts und die Abfallschublade können Sie ebenfalls mit einem Schwamm oder Schwammtuch, Universalreiniger und heißem Wasser reinigen.
- Die Plexiglasscheiben bitte nur mit einem weichen Tuch säubern.